

SPC PANELI

NAVODILA ZA MONTAŽO

**ZA PRENOVO
ALI NOVOGRADNJO:**

ZAMENJAJTE ALI VGRADITE
SPC PANELE Z
VRHUNSKIM VIDEZOM

Navodila za namestitev – korak za korakom

NAVODILA ZA MONTAŽO FIBROTECH SPC PANELI

Postopek montaže po korakih

Pred montažo natančno preberite navodila za montažo. Neupoštevanje navodil za montažo lahko povzroči nepravilno delovanje izdelka.

Napake, poškodbe ali pomanjkljivosti, ki so posledica nepravilne montaže, neustrezne uporabe ali neupoštevanja navodil za montažo, niso zajete v garanciji ali predmet reklamacij.

Ob prevzemu vedno preverite, ali dobavljeni materiali ustrezajo naročilu in ali je njihova kakovost zadovoljiva. Reklamacije zaradi vidnih napak ali pomanjkljivosti je treba uveljavljati pred montažo.

FibroTech SPC paneli morajo biti do montaže shranjeni v suhem prostoru in položeni ravno.

Dodatni pogoji glede garancije in reklamacij so navedeni v veljavnih splošnih prodajnih in dobavnih pogojih.

1. POMEMBNE INFORMACIJE

Načrtovanje

Izberite dizajn FibroTech SPC panel ter barvo lepila in tesnilne mase ter se odločite, ali boste na stikih vgradili SPC povezovalne profile, končne profile ali kotne profile.

Izkoristek panela

Pri naročanju FibroTech SPC paneli je treba upoštevati najmanj 10 % materialnega odpada zaradi razreza in obrezovanja.

Okoljski pogoji med montažo

Priporočena temperatura za montažo: 15–30 °C.

Zaščita pred vodo

FibroTech SPC paneli so namenjeni izključno za notranjo uporabo, tako v suhih kot v vlažnih prostorih. Pravilna montaža in vzdrževanje sta bistvena za dolgo življenjsko dobo in nemoteno uporabo.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe, ki so posledica nepravilne montaže ali neustreznih pogojev skladiščenja ali montaže.

POMEMBNO: Pri montaži v mokrih prostorih mora biti prostor vodotesno zaščiteno v skladu z veljavnimi predpisi pred začetkom montaže. FibroTech SPC paneli sami po sebi ne nadomeščajo hidroizolacijskega sistema.

NAVODILA ZA MONTAŽO FIBROTECH SPC PANELI

Postopek montaže po korakih

2. MATERIALI IN ORODJE

Z uporabo FibroTech SPC paneli, FibroTech SPC Bond & Seal in ustreznih SPC profilov je omogoča usklajeno rešitev z več komponentami za montažo.

Celoten izbor zaključnih profilov in dodatne opreme je na voljo na naši spletni strani.

- **FibroTech SPC paneli**

(Na voljo v več različnih dizajnih)

- **FibroTech SPC Bond & Seal**

(Na voljo v več barvah)

- **Zaključna obdelava (neobvezno):**

 - **FibroTech SPC Profiles**

(Izbirate lahko med: FibroTech SPC Connection Profile, FibroTech SPC Inside Profile ali FibroTech SPC Edge Profile)

Potrebno orodje:

- Pištola za kartuše (lepilo/tesnilna masa)
- Ročna krožna žaga ali vbodna žaga
- Za izreze okoli armatur: uporabite kronski sveder
- Svinčnik, ravnilo, merilni trak in slikarski trak
- Čistilna krpa in čistilno sredstvo za optimalen oprijem

Ker so FibroTech SPC paneli antibakterijski, intenzivno čiščenje ni potrebno. Uporabljajo se lahko običajna čistilna sredstva. Uporaba agresivnih kemikalij, belil ali podobnih sredstev ni priporočljiva.

Neobvezno:

pri montaži se lahko uporabijo vakuumski prijemale (priseski).

3. PRIPRAVA POVRŠINE PRED MONTAŽO

Pred začetkom montaže je treba podlago, na katero bodo nameščeni FibroTech SPC paneli, skrbno pregledati in pripraviti:

- Površina mora biti čista, suha, stabilna in ravna.
- Odstranite prah, umazanijo ter morebitne maščobe ali ostanke.
- Priporočena temperatura pri montaži: 15–30 °C.

NAVODILA ZA MONTAŽO FIBROTECH SPC PANELI

Postopek montaže po korakih

- **POMEMBNO:** Pri montaži v mokrih prostorih mora biti prostor pred montažo hidroizoliran v skladu z veljavnimi predpisi. FibroTech SPC paneli sami po sebi ne nadomeščajo hidroizolacijskega sistema.

4. ČIŠČENJE STEN IN PANELOV PRED MONTAŽO

Hrbtna stran FibroTech SPC stenskih panelov mora biti čista in suha.

Po rezanju ali vrtanju je treba stenske panele očistiti prahu in delcev, za zagotavljanje pravilno oprijemanje FibroTech SPC Bond & Seal.

5. MERJENJE IN REZANJE FIBROTECH SPC PANELA

Pred začetkom dela izmerite površine in načrtujte postavitev FibroTech SPC paneli v prostoru.

Natančno merjenje in rezanje sta bistvena za pravilen končni rezultat:

- Izmerite podlago in temu primerno prilagodite FibroTech SPC paneli.
- Zaščitno folijo na FibroTech SPC panelu odstranite 2–3 cm od robov. Folijo popolnoma odstranite šele po zaključeni montaži.
- Za rezanje panelov vedno uporabite vbodno ali krožno žago. Rezanje mora biti vedno izvedeno z zadnje strani panela. Panele je mogoče rezati tako po višini kot po širini.
- Pri izrezih okoli instalacijskih elementov ali armatur uporabite kronski sveder s sprednje strani panela.
- Izrez preverite s suhim preizkusnim prileganjem prvega panela brez uporabe FibroTech SPC Bond & Seal.

NAVODILA ZA MONTAŽO IN NAVODILA ZA NANAŠANJE

- IZBERITE NAČIN MONTAŽE:

Navodila za montažo FibroTech SPC panel(a/ov) brez zaključnih ali povezovalnih profilov FibroTech SPC **sledite poglavju 6.A**

Navodila za montažo FibroTech SPC panel(a/ov) z zaključnimi ali povezovalnimi profili FibroTech SPC **sledite poglavju 6.B**

NAVODILA ZA MONTAŽO FIBROTECH SPC PANELI

Postopek montaže po korakih

6. SPLOŠNA NAVODILA ZA NANAŠANJE FIBROTECH BOND & SEAL IN MONTAŽO PRVEGA FIBROTECH SPC PANELA

Prvi panel je ključnega pomena za poravnavo celotne montaže.

Montaža naj se izvaja pri normalni sobni temperaturi (15–30 °C), za zagotavljanje optimalno strjevanje in dolgotrajna obstojnost.

6.A: NAVODILA ZA NANAŠANJE – BREZ PROFILOV

Pritrditev FibroTech SPC paneli se izvede z lepljenjem panelov neposredno na podlago/podlago z uporabo FibroTech SPC Bond & Seal.

Vedno je priporočljivo predhodno izvesti preskus oprijema in združljivosti na vseh površinah pred montažo.

FibroTech SPC Bond & Seal nanesite na hrbtno stran panela s pištolo za kartuše.

- FibroTech SPC Bond & Seal nanašajte v navpičnih nanosih z razmikom približno 10–15 cm.
- Ohranite razdaljo 1–2 cm od robov panela, da preprečite iztekanje odvečnega lepila.
- POMEMBNO: Panele je treba namestiti takoj po nanosu lepila.
- Pripravljen panel namestite na podlago/podlago in ga s enakomernim pritiskom po celotni površini trdno pritisnite na mesto.
- Preverite navpičnost in vodoravnost.
- Panel držite v položaju, dokler lepilo ne doseže začetnega oprijema.
- Po potrebi zagotovite začasno mehansko podporo do popolnega strjevanja.

Vse robove in stike zatesnite z istim FibroTech SPC Bond & Seal.

6.B: NAVODILA ZA NANAŠANJE – S PROFILI

Pritrditev FibroTech SPC paneli in dodatkov se izvede z lepljenjem neposredno na podlago/podlago z uporabo FibroTech SPC Bond & Seal.

Vedno je priporočljivo predhodno izvesti preskus oprijema in združljivosti na vseh površinah pred montažo.

NAVODILA ZA MONTAŽO FIBROTECH SPC PANELI

Postopek montaže po korakih

FibroTech SPC Bond & Seal nanesite na hrbtno stran panela s pištolo za kartuše.

- Lepilo nanašajte v navpičnih nanosih z razmikom približno 10–15 cm.
- Lepilo in tesnilno maso nanesite vse do robov panela na straneh, kjer bodo nameščeni SPC profili. Odvečno lepilo se uporabi za spajanje profila s panelom.
- Pripravljen panel namestite na podlago/podlago in ga s enakomernim pritiskom po celotni površini trdno pritisnite na mesto.
- FibroTech SPC profil točkovno zalepite na hrbtni strani z FibroTech SPC Bond & Seal, nato pa profil previdno potisnite pod že nameščen FibroTech SPC panel.
- Odvečno lepilo s panela se uporabi za pritrditev profila na panel.
- **POMEMBNO:** Panele in profile je treba namestiti takoj po nanosu FibroTech SPC Bond & Seal.
- Profil držite v položaju, dokler FibroTech SPC Bond & Seal ne doseže začetnega oprijema.
- Preverite navpičnost in vodoravnost.
- Po potrebi zagotovite začasno mehansko podporo do popolnega strjevanja.
- Vse robove in stike zatesnite z istim FibroTech SPC Bond & Seal.
- Montažo naslednjih FibroTech SPC paneli in profilov nadaljujte postopoma, enega za drugim, po enakem postopku.

7. ČIŠČENJE

- Neutrjeno lepilo/tesnilno maso je mogoče odstraniti z izopropilnim alkoholom.
- Strjen material je mogoče odstraniti le mehansko.

8. ZAKLJUČNA DELA

Za optimalen končni videz panele zaključite bodisi z FibroTech SPC Bond & Seal bodisi z zaključnimi profili FibroTech SPC.

- Vse robove in stike zatesnite z FibroTech SPC Bond & Seal.
- Tesnilno maso nanesite vzdolž prehodov in zaključnih robov.
- Stike zgladite z ustreznim orodjem, da dosežete enoten videz.
- Pred izpostavitvijo vlagi počakajte najmanj 48 ur, da se material ustrezno strdi.

9. ODLAGANJE ODPADKOV

Presežni material in embalažo je treba odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

Želimo vam uspešno delo!



Certifikati, požarne klasifikacije in okoljska dokumentacija so odvisni od variante izdelka in njegove uporabe. Ustrezni certifikati in izjave o skladnosti so na voljo na zahtevo. Skenirajte za najnovejšo različico: www.FibroTech.com/en/installation-instructions/
TreeTops Trading A/S . Bavnevej 32 . DK-6580 Vamdrup . Phone +45 70 266 233 . info@treetops.dk . www.treetops.dk

Vers: TT 001
22.05.2026